



INSTRUCTIONS SPECIFIQUE D'INSTALLATION ALARME

REV. 00

MARQUE

MAZDA

MOD.

MX5

ANNEE

06®

ESSENCE
DIESEL



www.cobra.it

**POSITION
ALARME/SIRENE**

Positionner la sirène près de la batterie.

**POSITION CENTRALE
ALIMENTATIONS**

Sous le tableau de bord côté conducteur.
+30 : Fil BLANC/VERT sur le 6 voies BLANC de la centrale de verrouillage.
+31 : Fil NOIR sur le 30 voies BLANC de la centrale de verrouillage.

APRES CONTACT

+15 : Fil NOIR/JAUNE sur le connecteur 30 voies BLANC de la centrale de verrouillage située sous le tableau de bord côté conducteur.

INDICATEURS DE DIRECTION

Fil VERT/NOIR et VERT/BLANC sur un connecteur 54 voies BLANC de la centrale de verrouillage situé sous le tableau de bord côté conducteur.

**VITRES ELECTRIQUES
COMMANDE DE
VERROUILLAGE**

Alarme sur radiocommande
d'origine du véhicule : ART. 3868

Art 3868	Sur centrale de verrouillage côté conducteur
Jaune/noir	GRIS sur le 6 voies BLANC (moteur fermeture)
Gris/noir	VERT/NOIR sur le 6 voies BLANC (moteur ouverture)
Violet/blanc	Masse
Violet et Orange	GRIS/ROUGE sur le 27 voies GRIS (cmde ouverture)
Orange/blanc	+ 12 volts

COUPURE MOTEUR

Pompe : Fil NOIR position 2 du connecteur 8 voies BLANC situé sur le pied de caisse conducteur.

**DEMARREUR
CONTACTEUR CAPOT**

Fil NOIR du connecteur 4 voies BLANC situé dans le panneau d'instrument.
Ajouter un contacteur.

CONTACTEUR PORTES et COFFRE

Fil NOIR/BLEU sur le connecteur 27 voies GRIS de la centrale de verrouillage situé sous le tableau de bord côté conducteur.

SIGNAL VITESSE

Fil Blanc position 5 du connecteur 24 voies BLANC situé sur le panneau d'instrument à droite. Réaliser un Pull-up avec une résistance de 10KOhm.