

SCHEMA TECHNIQUE D'INSTALLATION

REV. 00

www.cobra.it

MARQUE

MERCEDES

MOD.

VITO

VERS

04 ®

ESSENCE
DIESEL



**POSITION SIRENE
ET OU ALARME**

Placer l'alarme compacte ou la sirène sous le passage de roue côté passager.

POSITION CENTRALE

Placer la centrale d'alarme sous le tableau de bord côté passager, près de la centrale de verrouillage.

**INDICATEURS DE
DIRECTION**

Connecter les fils jaunes de l'alarme directement sur les veilleuses en sortie du commodo.

VITRES ELECTRIQUES

Commande negative

Vitre Conducteur

Interrompre le fil NOIR/BLEU avec bagues BLANCHES.

Vitre passager

Interrompre le fil NOIR/JAUNE avec bagues BLANCHES

Les branchements sont à réalisés en sortie des poussoir de commande des vitres.

COMMANDE

**D'ACTIVATION ET
DESACTIVATION
3808**

3808

ORANGE

Auto

NOIR/BLANC

Position

Cablage en sortie du commodo

COUPURE MOTEUR 1

Pompe gasoil

Fil ROUGE/NOIR en sortie du fusible N°24 de la boîte à fusibles placé côté conducteur. Il est nécessaire d'installer un relais de puissance.

COUPURE MOTEUR 2

+50: Fil siglé "A122" en sortie neiman.

CONTACTEUR CAPOT

Installer un poussoir supplémentaire.

CONTACTEUR PORTE

Se connecter au fil MARRON/BLANC de 1 mm² situé sur le câblage qui passe près de la centrale de verrouillage côté passager.

**CONTACTEUR
COFFRE**

Se connecter au fil MARRON/BLEU de 1 mm² situé sur le câblage qui passe près de la centrale de verrouillage côté passager.