

Mode service

Le mode de service permet de désactiver temporairement l'antivol lorsque, par exemple, le véhicule est laissé à l'atelier.

Après avoir entré le code PIN avec succès,

Appuyez sur le bouton de service 5 fois. L'intervalle entre l'appui sur les boutons ne doit pas dépasser 2 secondes.



L'activation du mode service est confirmée par 5 signaux d'affichage (Indication).



Quitter Mode service

Quitter le mode service. Il existe deux manières de quitter le mode service:

1. Automatique - après avoir conduit avec le véhicule, si la vitesse de 50 km / h est atteinte et maintenue pendant plus de 3 minutes, sans interruption. (ou avec des interruptions ne dépassant pas une durée de 3 minutes).
2. Manuellement - en entrant le code PIN actuel. Le système confirme en quittant le mode service par 2 signaux d'indication.

Après avoir quitté le mode service, le code PIN est à nouveau requis lors de la mise du contact ou du démarrage du moteur.