



## AUDI A3 8V 2012+

### CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME HPS845

| FONCTION                                                                                                           | FIL ALARME   | FIL VEHICULE  | POSITION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ROUGE        | ROUGE/VIOLET  | En position «73» du connecteur NOIR à 73 voies marqué «A» sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 1)                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | NOIR         |               | Relier au point de masse d'origine situé dans le pied de caisse coté conducteur. (Photo 2)                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | BLANC/MARRON | ORANGE/MARRON | En position «17» du connecteur NOIR à 73 voies marqué «A» sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 3)                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | BLANC/VERT   | ORANGE/VERT   | En position «16» du connecteur NOIR à 73 voies marqué «A» sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 3)                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | JAUNE/VERT   | MARRON/ROUGE  | En position «42» du connecteur NOIR à 73 voies marqué «C» sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 1)                                                                                                                                                                                                     |
| Klaxon<br><br>(Si pas de sirène) | BLANC/ROUGE  |               | Relier au plot N°1 du relais 646 situé sur la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. (Photo 4)<br><b>Contrôle négatif : mettre le jumper de la centrale HPS845 sur la position «SIR -»</b>                                                                                                                                      |
|                                  | VERT<br>VERT |               | <b>Démarrreur:</b> Interrompre le fil ROUGE/NOIR en position «13» du connecteur NOIR à 73 voies marqué «A» sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur. (Photo 3)<br><b>Moteur:</b> interrompre le fil ROUGE/VERT en sortie du fusible N° 17 à 7,5A situé à l'arrière de la boîte à fusibles du compartiment moteur. |

1



2



3



4



5





