



AUDI Q3

CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME HPS845

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	ROUGE	Photo 1
	NOIR		Relier à un point de masse châssis.
	BLANC/MARRON	ORANGE/MARRON	Fil en position «16» du connecteur BEIGE à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur.(Photo 2)
	BLANC/VERT	ORANGE/VERT	Fil en position «15» du connecteur BEIGE à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur.(Photo 2)
	JAUNE/VERT	MARRON/ROUGE	Fil en position «7» du connecteur BEIGE à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur.(Photo 2)
Klaxon  (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE	BLANC/ROUGE	Fil en sortie du relais 646 sous le tableau de bord coté conducteur..(Photo 3)
	VERT VERT		Démarrreur : Interrompre le fil ROUGE/BLANC «7» du connecteur BEIGE à 52 voies situé sur la centrale noire sous le tableau de bord coté conducteur.(Photo 2) Pompe à carburant : interrompre le fil NOIR/BLEU au dos de la boîte à fusible (fusible N°14 à 7,5A)





