

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension mini	21.6 Vcc
Tension maxi	26.6 Vcc
Relais de clignotants	2x 15 A
Relais de centralisation	20 A
Coupure moteur	20 A
Sortie accessoire courant maxi	500 mA
Courant maxi système à l'arrêt	8 mA
Courant maxi système en marche	20 mA



NOTICE UTILISATEUR S5005 S 24V A REMETTRE AU CLIENT

Ver 1.2

Cachet installateur



ARRET DU SYSTEME PAR LA CLE DE SECURITE

Pour arrêter le système suivre la procédure:

Ouvrir la porte la sirène va sonner prendre la clé de sécurité et l'introduire dans la serrure situé sur la sirène et la tourner votre alarme est maintenant désactivée.

MISE EN MARCHE MANUEL

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre un Bip, un clignotement et les portes vont se verrouiller si elles sont connectées.

ARRET MANUEL

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre deux Bips, deux clignotements et les portes vont se déverrouiller.

FONCTION PANIQUE

Pour activer la fonction panique alarme en marche appuyer sur le bouton 2 de la télécommande la sirène sonne 30 secs. Il est possible d'activer la fonction panique si le système est à l'arrêt (depuis plus de 30 secs) appuyer sur le bouton 2 de la télécommande la sirène sonne 30 secs.

EJECTION DE LA VOLUMETRIE

Mettre en marche l'alarme en appuyant sur le bouton 1 de la télécommande un Bip et un clignotement sera émis. Avant 5 secs après appuyer sur le bouton 1 de la télécommande la volumétrie est éjectée. L'alarme vous confirme cette opération par un Bip et un clignotement.



DESARMEMENT AUTOMATIQUE DES FONCTIONS

En cas de déclenchement intempestif d'une fonction (exemple ultra sons) soit 3 cycles. La protection qui génère ce déclenchement est automatiquement désactivée. Le reste des fonctions restent active. Afin de savoir quelle fonction se déclenche intempestivement se reporter au paragraphe mémoire d'alarmes.

ARRET DU SYSTEME EN ALARME

Lorsque l'alarme sonne pour arrêter celle-ci vous devez appuyer deux fois sur le bouton 1 de la télécommande.

NB : si vous appuyer qu'une seule fois seule la sirène se coupe l'alarme reste en fonction.

INFORMATION DE DECLENCHEMENT MEMOIRE D'ALARMES

Lorsque le système est à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser (la première mise de contact doit se faire sous 10 secs). appuyer sur le bouton 1 de la télécommande et couper le contact la led de tableau de bords va clignoter un certain nombre de fois (exemple 2 fois s'il y a eu une ouverture de porte).

Information de déclenchement	Nombres de clignotements
Sortie accessoire	2
Ouverture de porte et ultra son	3
Mise de l après contact	4
Consommation de courant	6