

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension mini	8 Vcc
Tension maxi	18 Vcc
Relais de clignotants	2x 15 A
Relais de centralisation	20 A
Coupure moteur	20 A
Sortie accessoire courant maxi	500 mA
Courant maxi système à l'arrêt	8 mA
Courant maxi système en marche	20 mA


Ver 1.2



NOTICE UTILISATEUR S 830S

A REMETTRE AU CLIENT

Cachet installateur



Code pin

ARRET DU SYSTEME PAR LE CODE PIN

Pour arrêter le système suivre la procédure:

Ouvrir la porte (la sirène va sonner), mettre le contact avant 7 secs maxi . La led va se mettre à clignoter , compter le nombre de clignotements et au nombre correspondant à votre code de PIN couper le contact. Une fois votre code pin valider la sirène émet 3 Bips et votre système est désactivé.

EX: si votre code pin est 6 vous devez couper le contact au 6^{ème} clignotement de la led .

Si vous vous trompez dans le nombre de clignotements le système restera activé. Attendre l'arrêt de la sirène et recommencer l'opération

MISE EN MARCHÉ MANUEL

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre un Bip, un clignotement et les portes vont se verrouiller si elles sont connectées.

ARRET MANUEL

Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande, le système va émettre deux Bips , deux clignotements et les portes vont se déverrouillées.

FONCTION PANIQUE

Pour activer la fonction panique alarme en marche appuyer sur le bouton 2 de la télécommande la sirène sonne 30 secs. Il est possible d'activer la fonction panique si le système est à l'arrêt (depuis plus de 30 secs) appuyer sur le bouton 2 de la télécommande la sirène sonne 30 secs.

COMMENT OBTENIR VOTRE CODE PIN

Lorsque le système est à l'arrêt mettre le contact sous 10 secs. appuyer sur le bouton 1 de la télécommande. Les clignotants vont clignoter 7 fois a l'arrêt de ceux ci, appuyer en même temps sur le bouton 1 et 2 de la télécommande.

La led va clignoter rapidement un nombres de fois et va s'arrêter 3secs et se remettre à clignoter rapidement . votre PIN CODE est le nombre de clignotements rapide celui ci est compris entre 1 et 15. Pour sortir de la procédure couper le contact.



DESARMEMENT AUTOMATIQUE DES FONCTIONS

En cas de déclenchement intempestif d'une fonction (exemple ultra sons) soit 3 cycles. La protection qui génère ce déclenchement est automatiquement désactivée. Le reste des fonctions restent active. Afin de savoir quelle fonction se déclenche intempestivement se reporter au paragraphe mémoire d'alarmes.

ARRET DU SYSTEME EN ALARME

Lorsque l'alarme sonne pour arrêter celle-ci vous devez appuyer deux fois sur le bouton 1 de la télécommande.

NB : si vous appuyer q'une seule fois seule la sirène se coupe l'alarme reste en fonction.

INFORMATION DE DECLENCHEMENT MEMOIRE D' ALARMES

L'alarme à l'arrêt mettre le contact appuyer sur le bouton 1 de la télécommande et couper le contact la led de tableau de bords va clignoter un certain nombre de fois (exemple 2 fois s' il y a eu une ouverture de porte).

Information de déclenchement	Nombres de clignotements
Choc	1
Ouverture de porte	2
Mise de l après contact	3
	4
	5
	6
Consommation de courant	7

Option fonction anti démarrage

Lorsque vous arrêtez votre alarme la led s'allume rouge fixe. Pour démarrer il faut mettre le contact et appuyer sur le bouton prévus à cet effet la led s'éteint, maintenant vous pouvez démarrer. Si vous ouvrez et refermer une porte, le moteur en marche il est impératif d'appuyer sur le bouton prévus à cet effet. Sinon le système va partir en alarme (la led devient rouge fixe, 20 secs après la sirène sonne et les clignotants s'activent et le moteur se coupe).