

TABLEAU DE PROGRAMMATION S841CA

PROGRAMMATION PAR LA TELECOMMANDE (BOUTON 1)

Alarme à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser, appuyer sur le bouton 1 de la télécommande (sous 10 secs). 7clignotements sont émis par l'alarme pour vous informer sur quelle fonction vous vous trouvez. Pour changer de fonction appuyer sur le bouton 1 une fois la fonction choisie appuyer sur le bouton 2 afin d'éteindre ou d'allumer la led. (si vous souhaitez cette fonction la led doit être allumée , si vous ne souhaitez pas cette fonction la led doit être éteinte).

Fonction	7 clignotements	6 clignotements	Fonction
Fils blanc/Bleu sortie Négative	LED ON	LED OFF	Sortie sirène intermittente
Fils blanc/Bleu sortie Négative	LED ON	LED ON	Sortie sirène fixe
Fils blanc/Bleu sortie Négative	LED OFF	LED OFF	Sortie sirène en fréquence
Fils blanc/Bleu sortie Négative	LED OFF	LED ON	Impulse by the button n°3 of TX

Nombres de clignotements	Fonction	LED allumée	LED éteinte
5	Consommation de courant	En service	Hors service
4	A laisser hors service	En service	Hors service
3	Bip ON/OFF	En service	Hors service

Fonction	2 clignotements	1 clignotement	Fermeture	Ouverture
Temps de fermeture	Led éteinte	Led éteinte	1 Sec	1 Sec
Temps de fermeture	Led éteinte	Led allumée	5 Sec	5 Sec
Temps de fermeture	Led allumée	Led éteinte	2 clignotements de 1 sec.	2 clignotements de 1sec.
Temps de fermeture	Led allumée	Led allumée	30 Secs	1 Sec

Pour sortir du mode de programmation couper le contact, il n'est pas nécessaire de valider toutes les autres fonctions.

PROGRAMMATION PAR LA TELECOMMANDE (BOUTON 3)

Alarme à l'arrêt mettre 3 fois le contact et le laisser, appuyer sur le bouton 3 de la télécommande (sous 10 secs). Les clignotants vous informent par un nombre de clignotement sur quelle fonction vous vous trouvez (ex 3 clignotements fermeture automatique des portes , la led est allumée si cette fonction est en service) pour changer de menu appuyer sur le bouton 3 une fois la fonction choisie appuyer sur le bouton 2 afin d'éteindre ou d'allumer la led. Si vous souhaitez cette fonction la led doit être allumée , si vous ne souhaitez pas cette fonction la led doit être éteinte.

Fonction	Nombres de clignotements	LED allumée	LED éteinte
Ouverture et fermeture automatique par ACT carte	4	En service	Hors service
+ 15V fermeture automatique des portes après le démarrage	3	En service	Hors service
*Anti agression	2	En service	Hors service
Contact de porte	1	Disparition de Masse	Apparition de Masse

*** voir document concernant fonction anti-agression**

NB : Les fonctions en gras sont les programmation s usine exemple 7 clignotements led off

Pour sortir du mode de programmation couper le contact, il n'est pas nécessaire de valider toutes les autres fonctions.

