

SAT2002 FONCTIONNEMENT DES LED VERTE ET ROUGE

ETAT DES LED EN FONCTIONNEMENT NORMAL :

GPS bon fonctionnement

LED ROUGE : allumée fixe et s'éteint 1 seconde toutes les 10 secondes.

GSM signal correct

LED VERTE: allumée fixe et clignote en communication.

ALARME EN VEILLE :

Les 2 LED s'éteignent après quelques secondes.

LED ROUGE : à la mise en service se **fixe** pendant la phase de contrôle des modules GPS et GSM. puis s'éteint quelques secondes :

1/-**Se rallume fixe** et s'éteint 1 seconde toutes les 10 secondes, signifie que le signal GSM est assez fort et fonctionne correctement.

2/ -Ne se rallume pas si le signal GPS est trop faible.

S'éteint 1 seconde à chaque action du module (contact de porte, après contact, appel GSM...)

LED VERTE : à la mise en service **clignote** pendant la phase de contrôle de la carte SIM .Puis s'éteint 1 seconde :

1/-**Se rallume fixe** si le module GPS reçoit les signaux du satellite.

2/ -Ne se rallume pas le module GPS ne reçoit pas encore les signaux du satellite.

Se met à clignoter lorsque le module GPS est activé (envoi ou réception d'un appel sur le SAT 2002)