

SECURIJACK LED CLIGNOTE

Suite à un déclenchement il se peut que le système après l'arrêt à la touche reste en clignotement phase alarme pour revenir en fonctionnement normal suivre cette procédure :

- 1) Mettre la clé de sécurité sur OFF.

- 2) Maintenant mettre le contact du véhicule (+15)



Après Contact (+15)

- 3) Remettre la clé de sécurité sur ON après quelques flashes la LED se met à clignoter lentement.

- 4) Couper le contact du véhicule (+15).



Après Contact (+15)

- 5) Le système revient en fonction anti-carjacking.