

Z SAT FONCTIONNEMENT DE LA LED ORANGE SUR LE BOITIER

ETAT DE LA LED EN FONCTIONNEMENT NORMAL :

GPS bon fonctionnement

GSM signal correct

LED : allumée fixe et s'éteint 1 seconde toutes les 10 secondes.

Une fois le connecteur branché la LED s'allume près 2 secondes « fixe » pendant la phase de contrôle des modules GPS et GSM. puis s'éteint quelques secondes puis.

3 possibilités :

1/-**Se rallume fixe** et s'éteint 1 seconde toutes les 10 secondes, signifie que les signaux GSM et GPS sont assez fort et fonctionnent correctement.

2/ -**Reste éteint** puis s'allume une seconde toutes le 10 secondes, signifie que le signal GSM est assez fort et fonctionne correctement mais le signal GPS est trop faible et ne fonctionne pas.

3/-Reste éteint les 2 signaux GPS et GSM sont trop faible et ne fonctionne pas.