

SERVICE TECHNIQUE

Tableau des déclenchements SUR GEMINI 823

SIGNAL DIODE	CAUSA D'ALERTE	N. CYCLES D'ALERTE
* * ● * *	Tentative de démarrage (+15/54)	10
* * * ● * * *	Ouverture portes	10
* * * * ● * * * *	Ouverture coffre	10
* * * * * ● * * * * *	Ouverture capot	10
* * * * * * ● * * * * * *	Capteur volumétrique ou extérieur	10
* * * * * * * ● * * * * * * *	Contact magnétique ou détecteurs d'ouverture par radio	10
* * * * * * * * ● * * * * * * * *	Capteurs infrarouge parradio (PIR)	10
* * * * * * * * * ● * * * * * * * * *	Tranchement des câbles	10
● LED OFF (2 secondes) * LED ON (1 seconde)		

Nbre de clignotement	Fonction	Fils correspondant
2	+15 après contact	NOIR « G »
3	Ouverture portes	VERT-MARRON
4	Ouverture capot	VERT
5	Ouverture coffre	VERT-BLANC
6	Volumétrie	US ou VERT-NOIR
8	Détecteur radio	
9	détecteur Infra Rouge Radio	
10	Auto alimentation	

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com