

SERVICE TECHNIQUE

REINITIALISATION DU SYSTEME SUR GEMINI 933

En activant cette procédure on remet le système à l'état initial tel qu'il a été programmé par GEMINI.

- 1) Débrancher le connecteur à 8 voies.
- 2) **Faire un court circuit** sur les fils Noir et Rouge du connecteur de la LED.
- 3) Rebrancher le connecteur à 8 voies.
☞ La sirène émet 4 Bips sonores et 4 flashes des clignotants.
- 4) Enlever le court circuit sur les fils Noir et Rouge du connecteur de la LED.
☞ La LED s'allumera fixe.

- 5) Mettre le contact du véhicule **(+15)**.



☞ La sirène émet un signal sonore puis un déclenchement de 3 secondes confirmant que le système a été réinitialisé.

- 6) Couper le contact du véhicule **(+15)**.
☞ La LED s'éteindra sans aucun signal sonore.