

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie pare-feu côté passager, près de la batterie.
Derrière la boîte à gants côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté passager placé en haut, au-dessus de la batterie.

Fonctions	Couleur des fils GE823	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R		
MASSE : 	NOIR marqué M		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE + ORANGE-BLANC	BLANC-ROSE 0,75mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 0,75mm ² .	<i>1/Connecteur:</i> BLANC à 20 voies placé sur le bouton de warning dans la console centrale. <i>Position :</i> n°19 et n°14 <i>2/Connecteur:</i> BLANC à 10 voies à droite de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLANC-BLEU 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 18 voies placé de la centrale ABI placé derrière la boîte à gants.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROUGE-NOIR 0,35mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du naiman le long de la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	BLANC-BLEU 1mm ² .	Se connecter sur le faisceau provenant de la pompe à gaz oil dans le compartiment moteur près sur le passage de roue côté conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant:</i> a. + ↑ G: ROUGE - GRIS 1,5mm ² . b. + ↑ D: ROUGE - BLANC 1,5mm ² .		a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de portière côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	NOIR-VIOLET 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à voies placé sous le tableau de bord coté passager.
CONTACT CAPOT : 	VERT.	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT-BLANC	Non équipé de série. Installer un interrupteur supplémentaire.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.