

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

.Passage origine vers l'amortisseur côté passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>Alarme</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R		
<u>MASSE:</u> 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLANC-JAUNE 0,75mm ² .	En sortie du naiman ou en pied de porte conducteur.
	ORANGE	BLANC-JAUNE 0,75mm ² .	
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	BLEU-NOIR 4mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies en haut sur le devant de la boîte à fusibles.
<u>BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROSE-ORANGE	En sortie du naiman.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-MARRON	G : VIOLET D : VIOLET-JAUNE	En pied de porte conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.