

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils Alarme</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	GRIS-ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman.
<u>MASSE:</u> 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLANC-VERT 0,75mm².	Dans le faisceau en pied de porte conducteur.
	ORANGE	NOIR-VERT 0,75mm².	
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	ROSE-BLANC 1mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman.
<u>BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VIOLET-NOIR	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-MARRON	JAUNE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du plafonnier
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.