

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

.Passage origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	BLEU 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies en haut sur le devant de la boîte à fusibles.
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à point de masse châssis de véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLANC 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 22 voies près des relais en pied de portes conducteur. <u>Position</u> : n°19
	ORANGE	BLANC 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies près des relais en pied de portes conducteur. <u>Position</u> : n°8
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT clair-GRIS 1,5 mm ² .	A l'arrière de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). Seulement pour les véhicules à boîte manuelle. 	2x NOIR marqué H	JAUNE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies de pédale d'embrayage celui le plus en haut.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	VERT 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 4 voies de pédale de la pompe à carburant sous les sièges arrière.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	JAUNE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies de la centrale BCM placée à gauche dans le coffre derrière la moquette.
CONTACT COFFRE : 	VERT-BLANC	BLANC 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLEU à 18 voies de la centrale BCM placée à gauche dans le coffre derrière la moquette. <u>Position</u> : n°16
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.