

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

.Passage origine vers l'amortisseur côté passager.

Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	BLEU 4 mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 8 voies en haut a droite sur le devant de la boîte à fusibles.
MASSE: 	NOIR marqué M		Se connecter à point de masse châssis de véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	VERT-ROUGE 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 14 voies sur le devant de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°14
	ORANGE	VERT-JAUNE 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 14 voies sur le devant de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°5
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BLEU-NOIR 2,5mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 8 voies en haut a droite sur le devant de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). ✂ Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROUGE-NOIR 2,5mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies en haut sur le devant de la boîte à fusibles..
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). ✂	2x NOIR marqué H	JAUNE-VERT/GRIS 0,75mm ²	Se connecter sous le relais marqué « N » près de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
VITRE ELECTRIQUE : Information codifiée ✂			
CONTACT PORTES ET COFFRE: Séparer les lignes avec diodes de type 1N4007 	VERT-MARRON	a. AVG : JAUNE-NOIR 0,75mm ² . b. AVD : JAUNE-VERT 0,75mm ² . c. ARG : ROUE 0,75mm ² . d. ARD : JAUNE-ROSE 0,75mm ² . e.Coffre :NOIR-BLEU 0,75mm ² .	a. <i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°6 b.d. <i>Connecteur:</i> GRIS à 24 voies à droite de la boîte à fusibles. c. <i>Connecteur:</i> BLANC-NOIR à 28 voies sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°20 e. <i>Connecteur:</i> BLANC à 24 voies sur la droite de la boîte à fusibles.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.