

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie de maintien de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine ou passe le câble sur la gauche du maître cylindre.

Fonctions	Fils alarme GE823	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR réf. R	ROUGE 6 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 2 voies de la boîte à fusibles.
MASSE: 	NOIR réf. M		Point de masse châssis du véhicule près de la boîte à fusibles.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE.	MARRON+ BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC multiple à 60 voies section blanche à 10 voies de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N° et N°
	ORANGE et BLANC-ORANGE	2x BLANC 0,75 mm²	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR réf. G	JAUNE 0,75 mm². La section la plus petite section	Dans le faisceau provenant de la porte conducteur en pied de porte.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR réf. H	BLANC 2.5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 4 voies sur le côté droit de la boîte à fusibles.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	VIOLET 1,5 mm²	Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte passager.
CONTACT PORTES ET COFFRE :	MARRON-VERT	ORANGE 1 mm².	Dans le faisceau provenant de la porte conducteur en pied de porte.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer un poussoir.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.