

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
POSITIF +12V : 	ROUGE 10mm ² .	<i>Connecteur</i> : GRIS à 2 voies fixé sur le devant de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°1
MASSE : 		Se connecter à un point de masse en pied de porte conducteur.
1° INDICATEUR DE DIRECTION : BLANC-ROUGE AU POSITIF  séparer les lignes par des diodes de types 1N4007	a. AVG : BLEU-BLANC 1mm ² . b. ARG : BLEU-BLANC 1mm ² . c. AVD : BLEU-NOIR 1mm ² . d. ARD : BLEU-NOIR 1mm ² .	a.c. <i>Connecteur</i> : Multiple NOIR-BLEU à 60 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°31 et n°46. b.d. <i>Connecteur</i> : Multiple VERT-BLEU à 60 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°45 et n°16.
2° INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	VERT-ROUGE 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLEU à 60 voies placé sur l'arrière de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°34
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE-BLANC 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR-BLEU à 20 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°18
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	MARRON 1,5 mm ² .	Dans le faisceau venant du naiman sur la gauche de la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	ORANGE-VERT 2.5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : libre MARRON à 24 voies placé en pied de porte conducteur. <i>Position</i> : n°4
VITRE ELECTRIQUE : FONCTION IMPOSSIBLE SUR CE VEHICULE SYSTEME CODIFIE		
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers Le mécanisme de fermeture.	
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION : 933→131 	<i>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</i> BLEU 0,5mm ² <i>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</i> BLANC 0,5mm ²	<i>Connecteur</i> : NOIR à 16 voies de la prise OBD sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : n°1 et n°9.

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.