

**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène      Sur l'amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire      Sous la planche de bord côté conducteur.

**PASSAGE DU FAISCEAU**      Utiliser le passage origine visible près de la pédale d'embrayage.

| <b>Fonctions</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Couleur des fils GE933</b>                                       | <b>Couleur des fils véhicule</b>          | <b>Positions des fils</b>                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+12 VOLT :</b><br>                                                                                                            | <b>NOIR</b> marqué R                                                | <b>ROUGE</b> 10mm².                       | <i>Connecteur</i> : GRIS à 2 voies fixé sur le devant de la boîte à fusibles.<br><i>Position</i> : n°1                         |
| <b>MASSE :</b><br>                                                                                                               | <b>NOIR</b> marqué M                                                |                                           | Se connecter à un point de masse en pied de porte conducteur.                                                                  |
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</b><br><br><b>ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »</b> | <b>BLEU</b>                                                         | <b>VERT</b> 0,75 mm².                     | <i>Connecteur</i> : GRIS-BLEU à 60 voies placé sur l'arrière de la boîte à fusibles.<br><i>Position</i> : n°55                 |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                                                                                    | <b>NOIR</b> marqué G                                                | <b>ORANGE-BLANC</b> 0,5 mm².              | <i>Connecteur</i> : NOIR-BLEU à 20 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.<br><i>Position</i> : n°18                 |
| <b>1° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Démarreur).<br><br>Utiliser un relais 30A.                                                          | <b>2x NOIR</b> marqué H                                             | <b>MARRON</b> 1,5 mm².                    | Dans le faisceau venant du naiman sur la gauche de la colonne de direction.                                                    |
| <b>2° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).<br><br>Utiliser un relais 30A.                    | <b>2x NOIR</b> marqué H                                             | <b>ORANGE-VERT</b> 2.5 mm².               | <i>Connecteur</i> : libre MARRON à 24 voies placé en pied de porte conducteur.<br><i>Position</i> : n°4                        |
| <b>VITRE ELECTRIQUE :</b><br>POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.                                                                                                             |                                                                     |                                           |                                                                                                                                |
| <b>CAN BUS :</b> CODE PROGRAMMATION :<br><b>131</b><br>                                                                        | <b>BLEU clair- GRIS:</b> (CAN HIGH)<br><b>BLEU-CLAIR:</b> (CAN LOW) | <b>BLEU</b> 0,5mm²<br><b>BLANC</b> 0,5mm² | <i>Connecteur</i> : NOIR à 16 voies de la prise OBD sur la gauche de la colonne de direction.<br><i>Position</i> : n°1 et n°9. |

**TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI**

| <b>CODE</b> | <b>FONCTION</b>                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A           | Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte                                    |
| B           | Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre                                   |
| F1          | Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine |
| Z           | Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning                           |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.