

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sous le boîtier en plastique près de l'essuie glace passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage dans le boîtier plastique sous les essuie glace.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	1°ROUGE-VIOLET 1 mm². 2°ROUGE-JAUNE 1 mm².	1° <u>Connecteur</u> : GRIS-VIOLET marqué « A » de la centrale fixée derrière la barre porte relais côté conducteur. <u>Position</u> : n°1 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : n°16
MASSE : 	NOIR marqué M	MARRON 1mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : n°4
INDICATEUR DE DIRECTION DE DIE : 	BLEU	JAUNE-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS-VIOLET marqué « A » de la centrale fixée derrière la barre porte relais côté conducteur. <u>Position</u> : n°8
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	1° NOIR 2 mm². 2°NOIR-BLEU 1mm².	1° <u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée derrière la barre porte relais côté conducteur. <u>Position</u> : n°11 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : n°1
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	VIOLET-BLEU 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies au naiman à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-ROUGE 0,5 mm².	Se connecter au relais « 404 » en position n° 5 dans le boîtier étanche dans le compartiment moteur.
3° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	BLANC-BLEU clair 0,75 mm².	Se connecter au relais « 643 » en position n° 5 dans le boîtier étanche dans le compartiment moteur.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	BLANC-NOIR	BLEU 0.5 mm².	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR à 20 voies section numérotée de 1 à 18 sous le bouton dans la portière conducteur. <u>Position</u> : n°1
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION 108 	BLEU clair- GRIS: (CAN HIGH)	ORANGE-VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON clair à 16 voies marqué « C » de la centrale fixée derrière la barre porte relais côté conducteur. <u>Position</u> : n°15 et n° 14
	BLEU-CLAIR: (CAN LOW)	ORANGE-MARRON 0,5mm²	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.