

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Derrière le phare côté passager.

Centrale modulaire Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage libre dans le boîtier étanche sous les essuie-glace.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-JAUNE 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON clair à 52 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n°42
MASSE : 	NOIR marqué M	MARRON-BLANC 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON clair à 52 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n°5
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	BLEU	JAUNE-ROUGE 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON clair à 52 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n°7
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT-NOIR 6 mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON clair à 52 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n°31
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	NOIR-ROUGE 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON clair à 52 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n°17 ou n°14
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-BLEU 0,75 mm².	Se connecter derrière la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur correspondant au fusible n°14 de 7,5A.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	BLANC-NOIR	BLEU-BLANC 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 20 voies de la centrale dans la portière conducteur. <i>Position</i> : n°18
CAN BUS CODE PROGRAMMATION : 109/188 	BLEU clair- GRIS: (CAN HIGH)	ORANGE-VERT 0,5mm²	<i>Connecteur</i> : MARRON clair à 52 voies de la centrale fixée sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n°15 et n° 16
	BLEU-CLAIR: (CAN LOW)	ORANGE-MARRON 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.