

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Dans le boîtier en plastique près de la batterie.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine derrière la boîte à gants passager.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	ROUGE-VIOLET 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 11 voies marqué « A » de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°1
MASSE : 		
1° INDICATEURS DE DIRECTION :  séparer les lignes par des diodes de types 1N4007	a) NOIR - BLANC 1mm ² . b) GRIS-ROUGE 1mm ² . c) NOIR - VERT 1mm ² . d) GRIS - NOIR 1mm ² .	a) <u>Connecteur</u> : Marron-Clair à 11 voies marqué « D » <u>Position</u> : n°11 b) <u>Connecteur</u> : Marron-clair à 11 voies marqué « C » <u>Position</u> : n°11 c) <u>Connecteur</u> : Noir à 11 voies marqué « A » <u>Position</u> : n° 6 d) <u>Connecteur</u> : Noir à 12 voies marqué « B » <u>Position</u> : N°10 Ces connecteurs sont connectés à la centrale fixée derrière la boîte à gants passager.
2° INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	MARRON-ROUGE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°9
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR-BLANC 0.5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°11
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	ROUGE-NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR-VIOLET 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°11
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	BLEU -BLANC 0.5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR à 20 voies section numérotée de 1 à 18 sous le bouton dans la portière conducteur. <u>Position</u> : n°13
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION :) 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> ORANGE-VERT 0,5mm ² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> ORANGE-MARRON 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale fixée derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°8 et n° 7

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.