

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sous le boîtier en plastique près de l'essuie glace passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage dans le boîtier plastique sous les essuie glace.

Fonctions	Couleur des fils alarme 933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-VIOLET 4 mm².	NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : N°21
MASSE : 	NOIR marqué M		A un point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLEU	MARRON-BLEU 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR 26 voies de la centrale noire fixée verticalement en pied de porte conducteur. <i>Position</i> : n°18
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT – BLANC 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : N°7.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	2x NOIR marqué H	NOIR 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : N°22
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diésel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-VIOLET 0,35 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : N°20.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diésel). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-BLANC 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 6 voies de la centrale EPKM2 près de la batterie dans l'aile arrière droite.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.			
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION : 158) 	CAN HIGH: BLEU-GRIS	ORANGE-VERT 0,5mm²	<i>Connecteur</i> : NOIR à 41 voies de la centrale Noire CAS sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : n°35 et n° 26.
	CAN LOW: BLEU clair	VERT 0,5mm²	
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU	BLEU réf.263	<i>Connecteur</i> : NOIR à 47 voies de la centrale de centralisation derrière la boîte à gants côté passager. <i>Position</i> : n°46

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.