

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur derrière la batterie.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé au-dessus du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
1/ INDICATEUR DE DIRECTION : BLANC-ROUGE AU POSITIF 	BLEU-BLANC 0,75 mm ² . BLEU-NOIR 0,75 mm ² .	Connecteur : NOIR-BLEU à 60 voies placé à la verticale en bas à droite sur le devant la boîte à fusibles. Position : n°10 et n°8.
2/ INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	VERT-ROUGE 0,75 mm ² .	Connecteur : MARRON à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. Position : n°7
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE 2 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant de la porte conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	MARRON 1,5 mm ² .	Connecteur : NOIR à 3 voies du faisceau provenant du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	VERT-MARRON 1,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CAN BUS : A CODE PROGRAMMATION AVEC 7833→ 134 CODE PROGRAMMATION AVEC 933→ 131 	CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS): BLEU 0,5mm ² CAN LOW (BLEU-CLAIR): BLANC 0,5mm ²	1° Connecteur : OBD Diagnostic NOIR à 16 voies à gauche de la colonne de direction. Position : n°1 et n°9. 2° Connecteur : VIOLET-BLEU à 60 voies sur Le devant de la boîte à fusibles. Position : n°34 et n°49

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement à l'ouverture des portes
B	Déclenchement à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
Z	Un seul pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.