

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur ou derrière la batterie.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine au milieu du véhicule près des durites de chauffage et d'air conditionné.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
POSITIF PERMANANT +12V : 	ROUGE 10 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie placé sur le devant la boîte à fusibles.
MASSE: 		Se connecter sur le point de masse en pied de porte conducteur.
1° INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU-BLANC 0,75 mm². BLEU-NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 60 voies placé à la verticale sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°10 et n°8.
2° INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	VERT-ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 60 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°7
POSITIF SOUS CLE : 	ROUGE-GRIS 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la porte conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	MARRON-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	VERT-ORANGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 24 voies en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur ou passager.	
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION: GE933→131) 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> BLEU 0,5mm² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> BLANC 0,5mm²	1°Connecteur : NOIR à 16 voies sur la prise OBD à gauche de la colonne de direction <u>Position</u> : n°1 et n°9. OU 2°Connecteur : VIOLET-BLEU à 60 voies sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°34 et n°49.

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement à l'ouverture des portes
B	Déclenchement à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
Z	Un seul pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.