

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur l'amortisseur conducteur près de l'ABS.

Sous la planche de bord côté conducteur.

Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine sous la baie de pare brise.

Fonctions	Couleur des fils		Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE 4 mm².	Placé sur le devant la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION: 	2X ORANGE	ROSE-BLANC 0,75mm². MARRON 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies marqué « LN BLACK » placé sur le devant la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ORANGE 2 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la sortie du neïman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR marqué M	MARRON 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la sortie du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	NOIR marqué M	VIOLET-JAUNE 1,5 mm².	Dans le faisceau en pied de porte conducteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR marqué M	ROSE-NOIR 2,5 mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie placé sous le siège conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 		+ ↑ G: BLANC - ROUGE 2,5 mm². + ↑ D: VIOLET - NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies marqué « PP BLACK » placé sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°3 et n°4.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : A RACCORDER SELON LES MODELES 	VERT-BLANC	ORANGE-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 18 voies marqué « LP WHITE » placé sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°13
LIGNE CAN BUS : (CODE DE PROGRAMMATION :101) 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	ROSE-NOIR 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLEU à 36 voies sur l'arrière de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N° 36 et N° 25
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	ROSE-BLANC 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B*	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre .Dépend de la version du véhicule.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning
*	Dépend de la version du véhicule.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.