

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous le tableau de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté passager près du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
POSITIF : 	BLEU-CLAIR 4mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT à 2 voies marqué « AP » de la centrale BSI en pied de porte passager. <u>Position</u> : N° 2
MASSE : 		Se connecter au point de masse de la centrale BSI.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : NEGATIF 	BLANC 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB » de la centrale BSI . <u>Position</u> : N° 2
POSITIF SOUS CLE : 	ROSE 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies marqué « PB1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°4
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLEU 0.5mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies marqué « PB1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	MARRON 0.5mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies marqué « PB1 » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°4
LIGNE CAN BUS : CODE DE PROGRAMMATION : GEMINI 933→152 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> BLANC 0,5mm ² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> BLEU clair 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB1 » de la centrale BSI <u>Position</u> : N° 3 et N° 5

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE AVEC ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.