

POSITIONNEMENT

Sirène

Sur l'avant de la batterie derrière le phare conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine derrière l'ABS.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION: 	2x ORANGE	VERT-BLEU 1mm². BLEU-ORANGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON-BLANC à 60 voies marqué «C2 FLOOR» de la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N° 6 et N° 3
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 6mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 2 voies marqué «C5 POWER» de la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur.. <u>Position</u> : N° 2
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à un point de masse châssis en pied de porte conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	MARRON-JAUNE 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU à 60 voies marqué « C3 IP» de la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N° 43
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLEU -BLANC 1mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 7 voies du naiman. <u>Position</u> : n° 7
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule diesel) 	2x NOIR marqué H	MARRON-BLANC 1 mm².	Se connecter sur l'arrière de la boîte à fusibles moteur, relai R13. <u>Position</u> : n° 86 du relai.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer un poussoir vers le phare côté conducteur.
CAN BUS : A PARTIR V5.00 CODE DE PROGRAMMATION → 172 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	ORANGE-GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC-VERT à 42 voies marqué «C1 ENGINE» de la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N° 41 OU <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de l'OBD2 <u>Position</u> : N°3
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	ORANGE-VIOLET 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC-VERT à 42 voies marqué «C1 ENGINE» de la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N° 40 OU <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de l'OBD2 <u>Position</u> : N°11

TABLEAU DES FONCTIONS CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
E	Fonction anti-distracted
H	Déclenchement à la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.