

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue près de la batterie.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine visible près de la batterie.

Fonctions	Couleur des fils alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE 12mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies sur le devant de la boîte à fusibles.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU clair réf. 1120 BLEU clair réf. 1125 Tous de section 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : multiple VERT-BLEU à 60 voies sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°19 et n°18.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT réf. 8879 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 20 voies sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 15
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VERT réf. 8888 2.5mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VERT réf. 8879 2.5mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du naiman.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	
CAN BUS : CODE DE PROGRAMMATION : 131 	<u>CAN HIGH :</u> BLEU clair- GRIS <u>CAN LOW :</u> BLEU clair	VIOLET réf. 6110 0,5mm ² VIOLET réf. 6111 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 1 et n°9

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.