

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur passage de roue côté conducteur près de la pompe ABS.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage libre dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils régulateur</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-GRIS 2,5 mm ² .	Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : BLANC-ROUGE AU POSITIF  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	2x ORANGE	a. NOIR - BLANC 0,75 mm ² . b. NOIR - VERT 0,75 mm ² . c. NOIR - VERT 0,75 mm ² . d. NOIR - BLANC 0,75 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : VERT à 20 voies marqué « M20 » à l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. <u>Position</u> : N° 18 b. <u>Connecteur</u> : MARRON à 18 voies marqué « 8M » à l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. <u>Position</u> : N° 12 c.d. <u>Connecteur</u> : BLEU à 18 voies marqué « 5H » de la centrale dans le coffre côté conducteur. <u>Position</u> : N° 15 et N° 25.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ROSE - ROUGE 0,75 mm ² .	Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VIOLET-BLANC 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 7 voies marqué « 3M » à l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. <u>Position</u> : N° 4
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	ROSE-ROUGE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies marqué « 6I » à l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. <u>Position</u> : N° 3
CONTACT DE CAPOT: 			
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION :112) 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS	MARRON-ROUGE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR (CAN BUS concentrateur) fixée sur le passage de câble en plastique en pied de porte conducteur.
	<u>CAN LOW:</u> BLEU clair	MARRON 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

Emplacement du connecteur Can Bus.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.