

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous le tableau de bord conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE-BLANC 4mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 24 voies centrale Blanc-Noir placée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 4
MASSE : 	NOIR marqué M	MARRON 4mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 24 voies centrale Blanc-Noir placée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 1
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies de la centrale Blanc-Noir placée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 7.
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec 4 diodes de types 1N4007	ORANGE Séparer les lignes avec 2 diodes	a.AvG: NOIR-BLANC 0,75mm ² . c.AvD: NOIR-VERT 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies centrale Blanc-Noir placée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 4 et N°24
	ORANGE Séparer les lignes avec 2 diodes	b.ArG: NOIR-BLANC 0,75mm ² . d.ArD: NOIR-VERT 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 48 voies centrale Blanc-Noir placée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 4 et N°40
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VIOLET-BLANC 2.5 mm ² .	Sur l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur correspondant au fusibles N°240 de 25A.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	NOIR 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies de la centrale Blanc-Noir placée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 7.
3° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROUGE-VERT 1,5 mm ² .	Sur l'arrière de la boîte à fusibles en pied de porte passager correspondant au fusibles N°63 de 25A.
LIGNE CAN BUS : CODE DE PROGRAMMATION : 112 	BLEU clair-GRIS	MARRON-ROUGE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 14 voies de la centrale Blanc-Noir placée verticalement sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 8 et N° 9.
	BLEU clair	MARRON 0,5mm ²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.