

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur près du bloc ABS.
Sous le tableau de bord conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE 10mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 1 voie marqué « 16S » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
MASSE : 	NOIR marqué M		Au de point de masse derrière la pédale d'embrayage.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ROUGE-BLEU 1mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 7 voies marqué « 7I » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. <u>Position</u> : n° 5
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec 4 diodes de types 1N4007	ORANGE Séparer les lignes avec 2 diodes	a.AvG: NOIR-BLANC 0,75mm². c.AvD: NOIR-VERT 0,75mm².	a.Connecteur : VERT à 18 voies marqué « 20M » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. <u>Position</u> : n° 18 c.Connecteur : NOIR à 18 voies marqué « 18M » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. <u>Position</u> : n° 12
	ORANGE Séparer les lignes avec 2 diodes	b.ArG: NOIR-BLANC 0,75mm². d.ArD: NOIR-VERT 0,75mm².	b.d.Connecteur : BLEU à 28 voies marqué « 5H » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles dans l'aile arrière droite. <u>Position</u> : n° 25 et n°15
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VIOLET-BLANC 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 7 voies marqué « 3M » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. <u>Position</u> : n° 4
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	ROSE-ROUGE 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies marqué « 6I » connecté à l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. <u>Position</u> : n° 3
LIGNE CAN BUS : CODE DE PROGRAMMATION : 112 	BLEU clair-GRIS	MARRON-ROUGE 0,5mm²	Dans le faisceau sortant de la portière conducteur en pied de porte.
	BLEU clair	MARRON 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

	en refermant le coffre.
H	Déclenchement POSITIF de la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.