

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble origine visible de l'intérieur vers la pédale d'accélérateur.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
POSITIF : 	ROUGE 10mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 2 voies situé en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles.
MASSE : 		Se connecter au point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : BLANC-ROUGE AU POSITIF 	BLEU clair réf. GRIS 0,75mm ² ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 16 voies situé en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°16 et n°9.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - BLANC 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies situé en haut à gauche sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°5
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ORANGE 2 réf GRIS 0,5mm ²	<i>Connecteur:</i> TRANSPARENT à 6 voies du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	BLANC 2 réf. GRIS 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> TRANSPARENT à 6 voies du neïman
LIGNE CAN BUS : (CODE DE PROGRAMMATION :163) 	<i>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</i> JAUNE-VERT 0,5mm ² <i>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</i> ROUGE-NOIR 0,5mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 16 voies situé en haut sur l'avant de la boîte à fusibles.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »

Boîte de fusibles



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.