

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils 933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	JAUNE 2,5mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies de la centrale BCM fixée verticalement au dessus du pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° B6
MASSE : 	NOIR marqué M	NOIR 2,5mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies de la centrale BCM fixée verticalement au dessus du pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° B1
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	VIOLET réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 15 voies de la centrale BCM fixée verticalement au dessus du pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° A1 et n° A2
	ORANGE	BLANC réf. GRIS 0,75mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT clair avec 2 réf. GRIS 2,5mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies de la centrale BCM fixée verticalement au dessus du pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° 23
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLANC 4mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	ROUGE avec 2 réf. GRIS 0,75mm².	Connecter sur l'arrière de la boîte à fusibles sur la gauche sous le tableau de bord correspondant au fusible marqué « ELEC PARTS2 IGN ».
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. +↑ G : ROUGE 1.5mm² b. +↑ D : BLANC 1.5mm² <u>Arrière :</u> c. +↑ G : VERT 1.5mm² d. +↑ D : VERT clair 1.5mm²		a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies de l'interrupteur dans la portière conducteur. b. c. d. Dans le faisceau provenant de la portière conducteur en pied de porte.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni côté passager.	
LIGNE CAN BUS : (CODE DE PROGRAMMATION :) 148 	<u>CAN HIGH :</u> BLEU clair- GRIS	BLEU avec Réf. GRIS 0,5mm²	1° <u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies sur l'avant de la centrale BCM fixée verticalement au dessus du pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° 22 et n° 21 Ou 2° <u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n° 6 et n° 14
	<u>CAN LOW :</u> BLEU clair	ROSE avec Réf. GRIS 0,5mm²	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.