

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, au dessus de la pédale de frein.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	ROUGE 2 ,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS-NOIR à 102 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n° 102
MASSE : 		Se connecter au point de masse origine en pied de porte passager.
1° INDICATEUR DE DIRECTION : 	<u>Côté gauche :</u> a..Avant NOIR - BLANC 0,75 mm². b. Latéral GRIS - BLANC 0,75 mm². c. Arrière NOIR - BLANC 0,75 mm². <u>Côté droit :</u> d. Avant NOIR - VERT 0,75 mm². e. Latéral GRIS - BLANC 0,75 mm². f. Arrière NOIR - VERT 0,75 mm².	a. b. d. e. : se connecter directement sur le faisceau des optiques. c. f. <u>Connecteur</u> : multiple NOIR à 58 voies repère X1 de la centrale fixée dans le compartiment moteur.
2° INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	VERT-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies du bouton de warning. <u>Position</u> : N°6
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR 0,75 mm²	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR-ROUGE en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : N°12.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR-ROUGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 6 voies fixé sur le devant de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS-JAUNE à 24 voies de la centrale fixée derrière le volant. <u>Position</u> : N° 2.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	MARRON-NOIR 0,75 mm².	En sortie de portière conducteur en pied de porte conducteur.
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION) 7833→117 933→125 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> VERT 0,5mm² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> À connecter à la masse.	<u>Connecteur</u> : NOIR-GRIS à 102 en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°50

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distracted
G	Véhicule équipé du système « Keyless-go »
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.