

POSITIONNEMENTAlarme compact et sirène
Centrale modulaireSur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.**PASSAGE DU FAISCEAU**

Utiliser le passage origine côté conducteur près de l'ABS.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE 6mm².	<i>Connecteur:</i> GRIS à 2 voies marqué « AP » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <i>Position :</i> n° 1
MASSE : 	NOIR marqué M		Au point de masse origine derrière la boîte à fusibles.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE: 	BLEU	BLEU clair-GRIS 0,5mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 10 voies marqué « PB » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <i>Position :</i> n° 2
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR marqué G	ROSE 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> VERT-ROUGE à 16 voies marqué « PP » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <i>Position :</i> n° 2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	JAUNE + BLANC-VERT 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies du naiman. <i>Position :</i> n° 3
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BLEU-JAUNE 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies du naiman. <i>Position :</i> n° 1
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir NON fourni vers le la manette d'ouverture.
ATTENTION BSI PROGRAMMEE CODE DE PROGRAMMATION : 151 	<i>CAN HIGH:</i> BLEU clair-GRIS	BLEU clair-JAUNE 0,5mm²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 40 voies marqué « EH1 » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <i>Position :</i> n° 40 et n°38
	<i>CAN LOW:</i> BLEU clair	GRIS-JAUNE 0,5mm	

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.