

POSITIONNEMENTAlarme compact et sirène
Centrale modulairePrès du support d'amortisseur conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.**PASSAGE DU FAISCEAU**

Utiliser le passage origine côté conducteur au dessus de la pédale d'embrayage

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
POSITIF : 	BLANC 6 mm ² .	<u>Connecteur PP2</u> : NOIR à 2 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 2
MASSE : 		<u>Connecteur PP1</u> : GRIS à 16 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 16
INDICATEUR DE DIRECTION SUR UN FIL : 	ROUGE réf. 1292 0.75mm ² .	<u>Connecteur EPB</u> : BLEU à 60 voies de la centrale BSI (section Verte 20 voies). <u>Position</u> : N° 7
POSITIF SOUS CLE : 	ROUGE réf. 8292 0.75mm ² .	<u>Connecteur EPB</u> : BLEU à 60 voies de la centrale BSI (section Grise 20 voies). <u>Position</u> : N° 32
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 0.75mm ² .	<u>Connecteur EPB</u> : BLEU à 60 voies de la centrale BSI (section Grise 20 voies). <u>Position</u> : N° 22
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	ROUGE réf. 8292 0.75mm ² .	<u>Connecteur EPB</u> : BLEU à 60 voies de la centrale BSI (section Grise 20 voies). <u>Position</u> : N° 32
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
LIGNE CAN BUS : CODE DE PROGRAMMATION : GE933 → (151) 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> ROUGE 0,5mm ² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> BLEU 0,5mm ²	<u>Connecteur EPB</u> : BLEU à 60 voies de la centrale BSI (section Grise 20 voies). <u>Position</u> : N° 16 et N° 18

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.