

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le feu côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	BLEU	BLANC-BLEU clair 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies de la centrale placée derrière la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°28
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 6 mm².	Faisceau à l'arrière de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR marqué G	NOIR-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : Se connecter sur l'arrière de la boîte à fusibles côté conducteur correspondant au fusible n°16 de 5A.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 52 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°14
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et Diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : Se connecter sur l'arrière de la boîte à fusibles côté conducteur correspondant au fusible n°16 de 5A.
VITRE ELECTRIQUE (CONFORT) : 	BLANC-NOIR	JAUNE-BLEU 0,5 mm².	Dans le faisceau venant de la portière conducteur visible en pied de porte conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	BLEU 0.5 mm².		
CAN BUS: CODE PROGRAMMATION 183 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	ORANGE-VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies de la centrale placée derrière la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°20
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	ORANGE-MARRON 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies de la centrale placée derrière la boîte à fusibles sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°21

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.