

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le feu côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :</u>  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLEU	MARRON-ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 52 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°7
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE 6 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR du relais marqué « 100 » sur le support relais sous le tableau de bord conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 52 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°31
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 52 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°14
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et Diesel). 	2x NOIR marqué H	BLEU-NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : Se connecter sur l'arrière de la boîte à fusibles côté conducteur correspondant au fusible n°2 de 10A.
<u>VITRE ELECTRIQUE (CONFORT) :</u> 	BLANC-NOIR	VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 20 voies du moteur de lève vitre dans la portière côté conducteur. <u>Position</u> : n°16
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.	BLEU 0,5 mm².		
<u>CAN BUS GE933:</u> CODE PROGRAMMATION → 109 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	ORANGE-VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON à 52 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°15
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	ORANGE-MARRON 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON à 52 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°16

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.