

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support d'amortisseur passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, près de la pédale d'embrayage.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	ROUGE - BLEU 4 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 27 voies de la centrale BCM placé dans la console centrale accès par la trappe côté passager. <u>Position</u> : N° 3
MASSE : 		Se connecter au point de masse origine en pied de porte conducteur.
INDICATEURS DE DIRECTION : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	VERT-BLANC 0, 75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 27 voies de la centrale BCM placé dans la console centrale accès par la trappe côté passager. <u>Position</u> : N° 26
POSITIF SOUS CLE : 	VIOLET-NOIR 0,75 mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies au neïman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur) Boîte manuel. 	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies de la pédale d'embrayage. <u>Position</u> : N° 2
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant-véhicule essence et diesel). 	GRIS 2, 5 mm².	Faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
3° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser 2 relais 30A.	VIOLET-NOIR 0, 75 mm². et BLANC-VIOLET 0, 75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies au naiman.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION :) 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> VERT 0,5mm² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> À connecter à la masse.	<u>Connecteur</u> : BLEU à 27 voies de la centrale BCM placé dans la console centrale accès par la trappe côté passager. <u>Position</u> : N° 22

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.