

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sur le côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU/CIEL 1mm². BLEU/CIEL - NOIR 1mm².	Connecteur : BLANC à 12 voies placé dans la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE 1 mm².	Se connecter en sortie du neïman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	Se connecter en sortie du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE 1 mm².	Se connecter en sortie du neïman.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: BLANC 0,75 mm². FERMETURE: BLEU/CIEL 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 4 voies placé dans la boîte à fusibles.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant: a. + ↑ G : VIOLET - JAUNE - ↑ G : BLANC - VERT b. + ↑ D : VERT - NOIR - ↑ D : BLEU/CIEL Arrière: c. + ↑ G : GRIS - ↑ G : GRIS - NOIR d. + ↑ D : GRIS - VERT - ↑ D : GRIS - ROUGE	a. Connecteur : NOIR à 4 voies placé sur le côté de la boîte à fusibles. b. Connecteur : BLANC à 4 voies placé sur le côté de la boîte à fusibles. c. d. Se connecter aux boutons de commande sur la console centrale.
CONTACT PORTES :  Utiliser trois diodes pour séparer les informations.	BLEU/CIEL - NOIR 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 10 voies placé dans la boîte à fusibles. Position : N°9.
CONTACT COFFRE : 	GRIS 0,75 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Broche 4, fil Bleu du connecteur 5 voies situé derrière le compteur de vitesse
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.