

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sur le côté du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 1mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 1mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR à 10 voies placé dans de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	MARRON 1,5 mm ² .	Se connecter au relais BLEU sur le côté de la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 1,5 mm ² .	Se connecter au relais GRIS sur le côté de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE - NOIR 0,75 mm ² .	Se connecter sur le relais dans le box plastique dans le compartiment moteur au-dessus du radiateur. <i>Position</i> : N°85.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> MARRON 0,75 mm ² . <u>FERMETURE:</u> VIOLET 0,75 mm ² .	Se connecter à la centrale d'origine placée sous la boîte à gants côté passager.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2243. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : JAUNE b. + ↑ D : BLANC <u>Arrière:</u> c. + ↑ G : BLEU/CIEL - NOIR d. + ↑ D : BLEU/CIEL - NOIR Toutes les sections 1,5 mm ² .	a. Se connecter en sortie de portière conducteur. b. c. d. Se connecter aux boutons de commandes sur la console centrale.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VIOLET - BLANC 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR à 12 voies repère A placé dans la boîte à fusibles.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	GRIS - NOIR 0,75 mm ² .	Se connecter directement au plafonnier.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Broche 3, fil gris du connecteur 12 voies vert situé derrière le compteur de vitesse
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.