

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sur le côté du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 1mm². BLEU/CIEL - NOIR 1mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 10 voies placé dans la boîte à fusibles. <i>Position</i> : N°2 et N°5.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 1,5 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 4 voies placé sur la gauche de la boîte à gants. <i>Position</i> : N°1.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	Se connecter en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET - NOIR 0,75 mm².	Se connecter sur le relais dans le box plastique dans le compartiment moteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: BLANC 0,75 mm². FERMETURE: BLEU/CIEL 0,75 mm².	Se connecter en sortie de portière dans le faisceau en pied de porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant: + ↑ G : BLANC - VERT - ↑ G : VIOLET - JAUNE + ↑ D : VERT - ↑ D : VERT - NOIR Toutes les sections 1,5 mm².	Se connecter en sortie de portière dans le faisceau en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VIOLET 0,5 mm².	Se connecter à la centrale placé sous la boîte à gants.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROSE - NOIR 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 2 voies à l'interrupteur d'origine du véhicule.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.