

**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

**PASSAGE DU FAISCEAU****ALIMENTATION**

Positive

Négative

**ROUGE - MARRON** Sous le siège conducteur.

Se connecter à un boulon au châssis en pied de porte côté conducteur.

| <b>Fonctions</b>                                                                                                                                                                   | <b>Couleur des fils</b>                                   | <b>Positions des fils</b>                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION :</b><br>                                                              | <b>VERT - ROUGE</b><br><b>VERT - BLANC</b>                | Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction.                    |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                                                     | <b>ROSE - NOIR</b>                                        | Sous le siège conducteur.                                                            |
| <b>1° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Démarreur).<br>                                                       |                                                           |                                                                                      |
| Utiliser un relais 30A.<br><b>2° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Pompe à carburant - véhicule essence).<br> |                                                           |                                                                                      |
| <b>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</b><br>                                             |                                                           |                                                                                      |
| <b>CONTACT PORTES :</b><br>                                                                     | <b>VIOLET - NOIR</b>                                      | Se connecter à la veilleuse de courtoisie sous le tableau de bord conducteur.        |
| <b>CONTACT CAPOT :</b><br>                                                                      | Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager. |                                                                                      |
| <b>CONTACT COFFRE :</b><br>                                                                     | Installer le poussoir fourni.                             |                                                                                      |
| <b>KLAXON :</b> Polarité négative<br>                                                           |                                                           |                                                                                      |
| <b>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</b> (vitesse)<br>                                                | <b>NOIR - VIOLET</b>                                      | <u>Connecteur</u> : monté à gauche de la partie métal en bas de la boîte à fusibles. |
| <b>CONTACTEUR DE FREIN :</b><br>                                                                |                                                           |                                                                                      |
| <b>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</b><br>                                                          | <b>NOIR - VIOLET</b>                                      | <u>Connecteur</u> : derrière le compteur de vitesse.                                 |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.