

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.

Sous la planche de bord côté conducteur, au-dessus de l'étrier du support de la centrale d'origine.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter au nœud de dérivation près de la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU - VERT 0,5 mm². BLEU - MARRON 0,5 mm².	Se raccorder sur le connecteur du faisceau placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT - JAUNE 2,5 mm².	Se raccorder sur le connecteur du faisceau placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE 0,35 mm².	Se raccorder sur le relais situé dans le couvercle en plastique noir dans le compartiment moteur côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N°7. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> BLEU/CIEL - ROUGE réf. JAUNE 0,5mm². <u>FERMETURE :</u> BLEU/CIEL - GRIS réf. JAUNE 0,5mm².	<u>Connecteur :</u> BLANC de la centrale située sous la planche de bord côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - GRIS réf. JAUNE 0,5 mm². MARRON - BLEU/CIEL réf. JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur :</u> BLANC de la centrale située sous la planche de bord côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VIOLET - GRIS réf. JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> JAUNE de la centrale située sous la planche de bord côté conducteur.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLANC - MARRON réf. JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> JAUNE de la centrale située sous la planche de bord côté conducteur.
<u>KLAXON :</u> Polarité négative 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur connecteur alimentation autoradio, Fil NOIR/BLANC
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.