

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine de la boîte à fusibles du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive

Se connecter au nœud de dérivation sous le capot de la boîte à fusibles du compartiment moteur.

Négative

Se connecter au nœud de dérivation ou à une masse châssis.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL - VERT 0,75 mm². BLEU/CIEL - MARRON 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la commande au volant situé sur la droite de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies situé sous la colonne de direction. <u>Position</u> : N°7.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - BLANC 0,75 mm².	Se connecter sur le micro relais vert placé au niveau de la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N°2. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> Position n°4 libre. <u>FERMETURE :</u> Position n°17 libre.	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord.
<u>CONTACT PORTES :</u>  Utiliser 3 diodes pour séparer les informations.	MARRON - BLANC 0,5 mm². MARRON - BLEU 0,5 mm². MARRON - NOIR réf. JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 26 voies situé verticalement derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm².	Se connecter directement au plafonnier ou dans le faisceau au niveau du siège arrière.
<u>KLAXON :</u> Polarité négative 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.