

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Se connecter au nœud de dérivation près de la batterie.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter au nœud de dérivation près de la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU - VERT 0,5 mm². BLEU - MARRON 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : JAUNE placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	VERT 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 12 voies situé sous la colonne de direction.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE - NOIR 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 12 voies situé sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT - VIOLET 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté conducteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel) 	VERT - VIOLET 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 12 voies situé sous la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE : Schéma N°7. Commande positive. 	OUVERTURE : BLEU - ROUGE réf. JAUNE 0,5mm². FERMETURE : BLANC - ROUGE réf. JAUNE 0,5mm². N.B. Il est possible que les emplacements soient libres, pour cela utiliser le faisceau CA0080.	<i>Connecteur</i> : JAUNE à 26 voies sur la centrale VERTE placée sous la banquette arrière côté conducteur. <i>Position</i> : N°16 et N°24.
CONTACT PORTES :  Utiliser des diodes pour séparer les informations.	Avant : G : MARRON - BLEU réf. JAUNE 0,5 mm². D : MARRON - GRIS réf. JAUNE 0,5 mm². Arrière MARRON - VIOLET réf. JAUNE 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : JAUNE à 26 voies sur la centrale VERTE placée sous la banquette arrière côté conducteur. <i>Position</i> : N°1, N°15, et N°3.
CONTACT CAPOT : 	Installer au dessus du phare côté passager le contact fourni avec le matériel.	
CONTACT COFFRE : 	BLANC - MARRON 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du plafonnier du coffre.
KLAXON : Polarité positive 	NOIR - BLEU	<i>Connecteur</i> : gros à 20 voies placé sur la centrale sous la boîte à gant côté passager. <i>Position</i> : n°7.
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	NOIR - BLANC <i>Sur connecteur "A"</i> alimentation autoradio, Fil NOIR/BLANC Sur connecteur ISO "A" alimentation autoradio, Fil NOIR/BLANC broche n° 1, ou derrière compteur de vitesse, fil noir/blanc. Ou sur petit connecteur noir verrouillable 26 broches, sous la boîte à gants côté passager, petit fil NOIR/ BLANC .	<i>Connecteur</i> : Noir à 8 voies situé sous le siège arrière, du côté conducteur (il est fixé vers le coffre)
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.