

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine près de la pédale d'embrayage.

ALIMENTATION

Négative

Se connecter directement à une masse au châssis en pied de porte passager.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION :  Utiliser des diodes 1N4007 ou BY512 pour séparer les informations.	<u>Gauche :</u> a. Avant BLEU-VERT 0,75 mm². b. Latéral BLEU-JAUNE 0,5 mm². c. Arrière <u>Droit :</u> d. Avant BLEU 0,75 mm². e. Latéral BLANC-JAUNE 0,5 mm². f. Arrière	a.b.d.e. Connecteur : NOIR bague Blanche à 54 voies (rangée du bas 2 ième à droite) placé sur la centrale en pied de porte côté passager. <u>Position :</u> n°13, n°11 et n°12.
POSITIF PERMANENT : 	ROUGE-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR 54 voies marqué « CON7 » de la centrale en pied de porte passager. <u>Position :</u> n°1
POSITIF SOUS CLE : 	VERT-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR 54 voies marqué « CON3 » de la centrale en pied de porte passager. <u>Position :</u> n°2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VERT-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR 54 voies marqué « CON3 » de la centrale en pied de porte passager. <u>Position :</u> n°2
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence 1600). 	BLANC-GRIS 0,75 mm².	Se connecter au relais de pompe sous les sièges arrière côté passager.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	VERT 2,5 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 4 voies de la centrale EPKM3 près des sièges arrière côté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°2. Commande Négative. 	<u>OUVERTURE et FERMETURE :</u>	<u>Connecteur :</u>
VITRES ELECTRIQUES :		POUR LES VEHICULES AVEC LA FONCTION CONFORT APPUYER SUR LA TELECOMMANDE.
CONTACT PORTES : 		<u>Connecteur :</u>
CONTACT CAPOT : 	Installer au dessus du phare côté passager le contact fourni avec le matériel.	
CONTACT COFFRE : 		Se connecter directement sur le faisceau provenant de la lampe d'éclairage du coffre.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.